

Códigos de erro - Rheem

FUNÇÕES AUTODIAGNÓSTICAS

- Nossos condicionadores de ar são equipados com um sistema de autodiagnóstico que apresenta informações sobre as condições dos aparelhos.

Informações de autoverificação	Códigos de autoverificação do luminotron (código de autoverificação do led indicador)	Código autoverificação digital (código de autoverificação da tela policromática)
Indicação de descongelamento	Piscando 1 vez por segundo	Apresenta "dF" ou mensagem indicando o descongelamento
Indicação de defesa contra vento frio	Piscando 1 vez / 3 segundos	Imagem de uma hélice do ventilador parado
Falha do sensor da temperatura ambiente	Piscando 2 vezes / 4 segundos	E2
Falha do sensor da serpentina EVAP	Piscando 3 vezes / 5 segs. (Piscando 1 vez / 8 segs.)	E3
Anormalidade da unid. exter./ sensor serpentina EVAP	Piscando 4 vezes / 6 segs. (iluminando)	E4
Sem realimentação do motor do ventilador	Piscando 5 vezes / 7 segs.	E5
Sinal de passagem zero/, falta de energia	Piscando 6 vezes / 8 segs.	E6
Falha de comunicação entre as unidades	Piscando 7 vezes / 9 segs.	E7
Proteção contra superaquecimento	Piscando 8 vezes / 10 segs.	E8
Falha da bomba d'água	Piscando 9 vezes / 11 segs.	E9

Observação: As informações de autoverificação acima se referem normalmente à maioria dos nossos condicionadores de ar, mas alguns aparelhos são especiais. Você poderá consultar o Manual do Usuário ou entrar em contato com o revendedor ou serviço autorizado, para obter ajuda.