

## Sinais de erro - Springer

Sinal de Falha	Ícone indicador de Operação 1	ícone do <b>TIMER2</b>	ícone do <b>DEFROST 3</b>	ícone de <b>AUTO4</b>
Proteção de sobrecorrente do compressor.	Piscante	Pisconte	Piscante	Pisconte
Sensor de temperatura ambiente com circuito aberto ou em curto circuito.	Desligado	Piscante	Desligado	Desligado
Sensor de temperatura da Evaporadora com circuito aberto ou em curto circuito.	Piscante	Desligado	Desligado	Desligado
Sensor de temperatura da Condensadora com circuito aberto ou em curto circuito.	Desligado	Desligado	Piscante	Desligado
Proteções da Condensadora (sensor de temperatura da Condensadora, sequência de fase, etc.).	Desligado	Desligado	Piscante	Piscante
Erro EEPROM.	Desligado	Piscante	Desligado	Piscante
Erro de comunicação na unidade interna.	Desligado	Desligado	Desligado	Pisconte